

به نام خدا

اعمال تنظیمات دستگاه آسان پرداخت جهت ارتباط با کامپیوتر و اتصال به نرم افزارهای شرکت پژواک:



در این راهنما نحوه اتصال دستگاه از طریق LAN به کامپیوتر و نرم افزارهای شرکت پژواک آموزش داده خواهد شد: برای این منظور بایستی ابتدا دستگاه خود را با کابل LAN به کامپیوتر متصل کنید. پس از اتصال دستگاه به کامپیوتر، این دستگاه در شبکه محلی شما قرار می گیرد و دارای IP می گردد.

۱. وارد منو شوید (بدین منظور بایستی بر روی دکمه عملیات کلیک کنید)
۲. وارد زیر منو « سرپرست » شوید (رمز عبوری که بر روی دستگاه شما تنظیم شده است را وارد کنید)
۳. سپس وارد زیر منو « پارامترهای شبکه » شوید و تنظیمات را مطابق ذیل انجام دهید:

DHCP Mode => Static

شامل آی پی اختصاص یافته در شبکه محلی شماست => Local IP

۴. با زدن دکمه لغو مجددا وارد زیر منو « سرپرست » شوید
۵. سپس وارد زیر منو « ارتباط PCPOS » شوید و تنظیمات را مطابق ذیل انجام دهید:

Connection Type => LAN

پس از انجام این تنظیمات دستگاه شما آماده اتصال به نرم افزار است که می بایست با توجه به اطلاعات دریافتی از دستگاه تنظیمات را در نرم افزار مطابق تصویر ذیل انجام دهید:

- توجه نمایید که IP شبکه محلی، همان IP ای هست که در دستگاه آسان پرداخت، منو " سرپرست -> پارامترهای شبکه " مشاهده می کنید. شماره پورت نیز می بایست 17000 وارد شده باشد.

تنظیمات سیستم - یادآور / کارت خوان

تغییر تنظیمات کاربر (F3): مدیر

یادآور

موارد نمایشی در یادآور: همه موارد (چک ها و رویدادهای تقویم و اعتباری ها)

نمایش یادآور تا ۲۰ روز آینده

نمایش رویدادهایی که سر رسید آنها گذشته است

تنظیمات فنی جهت ارتباط سخت افزاری با دستگاه کارت خوان

ارسال مبلغ به دستگاه کارت خوان فعال باشد

دستگاه کارت خوان: آسان پرداخت

نوع ارتباط: LAN (شبکه)

پورت COM: COM1

IP شبکه محلی: 192.168.1.239

شماره پورت: 17000

BaudRate: 17000 (bps)

پورت COM: COM1

BaudRate: 115200 (bps)

بانک ملت

با فعال کردن این گزینه امکان ارسال مبلغ از نرم افزار به دستگاه کارت خوان بانک خواهد شد. بایستی توجه نمایید، که دستگاه کارت خوان بایستی برای دریافت اطلاعات از PC برنامه ریزی شده باشد.

بارگشت به تنظیمات اولیه

موازی که با رنگ آبی مشخص شده اند، تنظیمات مشترک بین تمام کاربران هستند.

تایید Ctrl + S, ESC