

به نام خدا

اعمال تنظیمات دستگاه نوین پرداخت (بانک اقتصاد نوین) جهت ارتباط با کامپیوتر و اتصال به نرم افزارها:



## پرداخت نوین

در این راهنما نحوه اتصال و راه اندازی به کار با دستگاه (PAX S800) از طریق LAN آموزش داده خواهد شد:

### نحوه نصب:

- این دستگاه نیاز به نصب هیچ افزونه ای ندارد و اطلاعات این دستگاه از طریق سوکت ارسال و دریافت می شود.

### اعمال تنظیمات دستگاه کارت خوان:

برای این منظور بایستی ابتدا دستگاه خود را با کابل LAN به کامپیوتر متصل کنید (کابل LAN را به Port LAN دستگاه متصل نمایید). پس از اتصال دستگاه به شبکه، این دستگاه در شبکه محلی شما قرار می گیرد.

#### فعال کردن ارتباط PC POS:

- ۱. بر روی دکمه **Menu** کلیک کنید.
  ۲. وارد زیر منو **فروشگاه** شوید. (برای ورود به این قسمت بایستی رمز پذیرنده را داشته باشید)
  ۳. وارد زیر منو **تنظیمات** « تنظیمات PCPos » شوید.
  ۴. نوع ارتباط را بر روی گزینه **Ethernet** قرار دهید. (پیغام نوع ارتباط به شبکه تغییر کرد را دریافت می نمایید) پس از انجام این مرحله، شماره پورت دستگاه نمایش داده می شود. (این شماره را یادداشت نمایید و در تنظیمات نرم افزار استفاده کنید)

#### تنظیم کردن IP دستگاه:

- ۱. بر روی دکمه **Menu** کلیک کنید.
  ۲. وارد زیر منو **مدیر** شوید. (برای ورود به این قسمت بایستی رمز مدیر را داشته باشید)
  ۳. وارد زیر منو **تنظیمات** « تنظیمات ارتباط » شوید.
  ۴. گزینه **TCP/IP** را انتخاب نمایید.
  ۵. سپس از بین گزینه های **Static** و **DHCP** انتخاب نمایید که نحوه اختصاص **IP** دستگاه به چه صورت باشد.
  ۶. پس از انجام این عملیات، دستگاه IP دریافت می نماید و پیغام مناسب نمایش داده می شود. (IP دستگاه را جهت استفاده در تنظیمات سیستم یادداشت نمایید)
  ۷. بایستی دستگاه را خاموش و روشن نمایید و سپس شروع به استفاده از PC POS نمایید.

### برطرف کردن خطاهای احتمالی:

- در صورتی که در هنگام پیکربندی دستگاه با پیغام « **خطای تراکنش نامعتبر** » مواجه شدید، بایستی با شرکتی که دستگاه POS را از آن تهیه کرده اید تماس گرفته و اعلام نمایید که دستگاه را به درگاه پرداخت متصل نمایید. این پیغام در صورتی دریافت می شود که دستگاه به درگاه پرداخت معتبری متصل نباشد.

### نحوه اعمال تنظیمات در نرم افزار:

پس از انجام این تنظیمات دستگاه شما آماده اتصال به نرم افزار است که می بایست با توجه به اطلاعات دریافتی از دستگاه تنظیمات را در نرم افزار مطابق تصویر ذیل انجام دهید:

تنظیمات سیستم - کارت خوان

تغییر تنظیمات کاربر (F3): مدیر | بارگذاری

F2 --> انتخاب تنظیمات مورد نظر

1 کارت خوان

2 پیامک

3 نمایشگر مشتری/کالرآیدی

تنظیمات فنی جهت ارتباط سخت افزاری با دستگاه کارت خوان

ارسال مبلغ به دستگاه کارت خوان به صورت ریال  
 ارسال مبلغ به دستگاه کارت خوان فعال باشد  
 این گزینه صرفاً در شرایطی فعال گردد که واحد پول بر روی (تومان) تنظیم شده باشد.

دستگاه کارت خوان: اقتصاد نوین (LAN)

آسان پرداخت

نوع ارتباط: LAN (شبكة)

IP شبکه محلی: 192.168.1.1

شماره پورت: 17000

بورت COM: COM1

BaudRate (bps): 157200

بانک سامان (LAN)

کاربر گرامی؛ توجه نمایید در صورتی که از این حالت برای اتصال به کارت خوان استفاده می نمایید، می بایست اک پی سیستم جاری را بر روی دستگاه کارت خوان تنظیم نمایید و تا کشیده نشدن کارت بر روی دستگاه، مبلغ ارسالی شما نمایش داده نمی شود.

بانک پارسیان - جدید (COM, LAN)

نوع ارتباط: LAN (شبكة)

IP شبکه محلی: 192.168.1.1

شماره پورت: 1010

بورت COM: COM1

آدرس فولدر فایل های درخواست: C:\Users\Public\PEC\_PCPOS\request

آدرس فولدر فایل های پاسخ: C:\Users\Public\PEC\_PCPOS\response

سایان کارت

بورت COM: COM1

به پرداخت ملت

بانک پارسیان - قدیمی (COM)

بورت COM: COM1

شماره پورت: 1024

بانک ملت

بورت COM: COM1

BaudRate (bps): 115200

بانک صادرات (مینا کارت)

IP شبکه محلی: 192.168.1.1

شماره پورت: 8020

ایران کیش

شماره سریال پایانه: 0

کد پذیرنده: 0

کد پایانه: 0

IP شبکه محلی: 192.168.1.1

شماره پورت: 1100

بانک ملی (سداد)

IP شبکه محلی: 192.168.1.1

شماره پورت: 8888

بانک اقتصاد نوین

IP شبکه محلی: 192.168.1.154

شماره پورت: 9053

مسیر Log فایل: C:\

با فعال کردن این گزینه امکان ارسال مبلغ از نرم افزار به دستگاه کارت خوان بانک ملت فراهم خواهد شد. بایستی توجه نمایید، که دستگاه کارت خوان بایستی برای دریافت اطلاعات از PC برنامه ریزی شده باشد.

تایید  
Ctrl + S, ESC

مواردی که با رنگ آبی مشخص شده اند، تنظیمات مشترک بین تمام کاربران هستند.