

به نام خدا

اعمال تنظیمات دستگاه سامان کیش (SSP1126) جهت ارتباط با کامپیوتر و اتصال به نرم افزارها:



در این راهنما نحوه اتصال و راه اندازی به کار با دستگاه (TOSAN Q80) از طریق LAN آموزش داده خواهد شد:

فایل های مربوط به این پروتکل:

۱. **Sep.Logger.dll** (این فایل بایستی در کنار فایل اجرایی نرم افزار و فایل تستر وجود داشته باشد و نیازی به رجیستر شدن ندارد)
۲. **SSP1126.PcPos.dll** (این فایل بایستی در کنار فایل اجرایی نرم افزار و فایل تستر وجود داشته باشد و بایستی حتما رجیستر شود و فایل SSP1126.PcPos.tlb در کنارش ایجاد گردد)

نحوه نصب:

یا با استفاده از نرم افزار CheckDLLRegister در کنار نرم افزار حسابداری خود، فایل های DLL بالا را رجیستر نمایید و یا جهت انجام این کار بایستی مراحل ذیل را دنبال کنید:

۱. اطمینان یابید که حداقل Net Framework 4.0. در سیستم شما نصب شده است.
مسیر ذیل را چک کنید، در صورتی که این مسیر وجود نداشته، لطفا ابتدا Net Framework 4.0. را نصب کنید.

C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319

۲. فایل SSP1126.PcPos.dll را در مسیر ذیل کپی کنید:

C:\SSP1126.PcPos.dll

۳. CMD را باز کنید و با استفاده از دستور ذیل این Dll را Register کنید.

ویندوزهای ۳۲ بیتی:

C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\RegAsm.exe "C:\SSP1126.PcPos.dll" codebase

ویندوزهای ۶۴ بیتی:

C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\RegAsm.exe "C:\SSP1126.PcPos.dll" codebase

```
Administrator: Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.17134.112]
(c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Ghasem>cd\

C:\>cd Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319

C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319>RegAsm.exe "c:\SSP1126.PcPos.dll" codebase
Microsoft .NET Framework Assembly Registration Utility version 4.8.3761.0
for Microsoft .NET Framework version 4.8.3761.0
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Types registered successfully

C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319>
```

پس از اجرای دستور و نمایش پیغام موفقیت آمیز (types registered successfully) مانند تصویر بالا؛ می توانید از این قابلیت در نرم افزار خود استفاده کنید.

قبل از ورود به نرم افزار اصلی جهت تست دستگاه کارت خوان، بایستی فایل تستر موجود با نام (SamanPardakht_SSP1126.exe) را اجرا نمایید.
همان طور که در تصویر ذیل مشاهده می کنید، بایستی IP دستگاه خود رو استخراج کرده و در تستر وارد نمایید.



اعمال تنظیمات دستگاه کارت خوان:

برای این منظور بایستی ابتدا دستگاه خود را با کابل LAN به شبکه متصل کنید، پس از انجام این کار، دستگاه در شبکه محلی شما قرار می گیرد. (دستگاه بایستی حتما به شبکه ای متصل باشد که در آن ارتباط با اینترنت فراهم باشد)

فعال کردن ارتباط PC POS:

۱. بر روی دکمه **Menu** کلیک کنید.
۲. وارد زیر منو **ترمینال** شوید.
۳. وارد زیر منو **پیکربندی « اتصال به رایانه یا پیکربندی دستگاه** شوید. (برای ورود به این قسمت بایستی رمز سوپروایزر را داشته باشید)
 - رمز سوپروایزر را بایستی از ارائه دهنده خدمات دستگاه کارت خوان خود دریافت نمایید.
 - رمز سوپروایزر فقط تا ساعت ۲۴ هر روز قابل استفاده است.
۴. موارد ذیل را بدین صورت تنظیم نمایید:
 - نوع ارتباط: **شبکه**
 - نوع آدرس شبکه: **اتوماتیک**
 - پروتکل اتصال:
 - در این قسمت از بین گزینه های ذیل:
 - پروتکل ۱
 - پروتکل ۲
 - **پروتکل SSP1126**
 - سنترال پی سی پوز
 - پروتکل هایپر استار
- بایستی گزینه « **پروتکل SSP1126** » را انتخاب نمایید.
۵. بقیه پیغام ها را تایید نمایید، سپس رسیدی مطابق با تصویر ذیل از دستگاه به شما تحویل داده خواهد شد.
۶. پس از انجام این تنظیمات، در صورتی که تنظیمات به درستی انجام شده باشد و ارتباط با اینترنت برقرار باشد، دستگاه شروع به دریافت اطلاعات پیکربندی می نماید و پس از دریافت اطلاعات پیکربندی، مجددا راه اندازی می شود.
۷. پس از راه اندازی مجدد، دستگاه آماده برقراری ارتباط به صورت PC POS هست.

نحوه اعمال تنظیمات در نرم افزار:

- در نرم افزار، وارد تنظیمات سیستم، سپس تنظیمات سخت افزارها شوید.
- بر روی کارت خوان کلیک نمایید.
- تیک « ارسال مبلغ به دستگاه کارت خوان فعال باشد » را بزنید و دستگاه کارت خوان را بر روی « سامان کیش SSP1126 » قرار دهید.
- IP مربوط به دستگاه کارت خوان را از تنظیمات دستگاه استخراج نمایید و در تنظیمات نرم افزار درج نمایید.
- پایان

